

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Fodervagnstömmare



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 40 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk.

Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.

Se vidare på www.starkearvid.se

Generella underhålls- och skötselråd:

- Kontrollera följande dagligen
 - Att vridlåsningarna kan rotera fritt.
 - Att inga skador på gaffelfickorna förekommer
- Kontrollera följande månadsvis
 - Smörj alla rörliga delar
 - Att alla 4 gummidämpare är oskadda
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell ytrost samt bättringsmåla.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

Användning/Säkerhet:

- För att montera Fodervagnstömmaren körs lyftgafflarna in i gaffelfickorna. Tilta uppåt för att de ska glida ända upp på gafflarna till stoppet fixerar fodervagnstömmaren.
- Säkerställ att lyftgafflar är tillräckligt långt inne i gaffeltunnlar och i "låsläge".
- Vid användning av lyftgafflar med stor radie i bakkant skall säkerhets kedja/lina användas.
- Vid lutning av lyftgafflar mer än 20 grader skall säkerhets kedja/lina användas.
- För att lasta en fodervagn så körs Fodervagnstömmaren in under fodervagnen och lyfts sedan sakta. Se till att fodervagnens hjulaxel hamnar i Fodervagnstömmarens urtag.
- Förflytta fodervagnen till önskad tömningsplats. Under förflyttning bör tömmaren inte vara mer än cirka 1 meter ovanför markhöjd.
- Töm fodervagnen genom att tilta lyftgafflarna nedåt tills fodervagnen tippar över och tömms. Man bör ej "skaka" tömmaren. Låsning av hjulaxel på fodervagnen sker per automatik vid tiltning av fodervagnen.

Reservdelar



Reservdelar		
Pos.	Fodervagnstömmare	78000
1	Vridlås kpl. vänster (från föraren)	78001R
2	Vridlås kpl. höger (från föraren)	78002R
3	Dämpare 40x15 (mindre i framkant)	78003R
4	Dämpare 70x20 (större på gaffelfickan)	78004R



Fodervagnstömmaren hämtas enkelt upp direkt med lyftgafflarna. Fodervagnstömmaren kör sin under Fodervagnen för att lyfta upp den. Fodervagnstömmaren låser kring Fodervagnens hjulaxel.



Sortering och tömning av Fodervagnarna görs enkelt tillsammans med Fodervagnstömmaren. Tilt lyftgafflarna på maskinen och Fodervagnstömmaren vickar över och tömmer innehållet.



Enkel tömning av avfallet med hjälp av den smidiga tömningen av Fodervagnarna med Fodervagnstömmaren.

Tekniska fakta

Art.nr:	78000
Maxlast:	1000 kg
Bredd:	610 mm
Längd:	1470 mm
Höjd:	180 mm
Vikt:	58 kg
Gaffelfickor innermått:	150 mm x 70 mm
Gaffelfickor innermått:	190 mm x 90 mm (beställning)
Max längd på gafflar:	1200 mm

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på
<http://www.starkearvid.se> - Telefon: 0522-22 000